



Отвердители VIKА DIUR, DIUR-EXTRA, ИЗУР-021, ИЗУР-022

Назначение: для снижения температуры и сокращения времени сушки меламино-алкидных автоэмалей "Vika-синтал" /МЛ-1110, МЛ - 12/.
Рекомендуемая область применения "Изур-021", DIUR - в качестве второго компонента автоэмалей темных цветов.
Рекомендуемая область применения "Изур-022", DIUR-EXTRA - в качестве второго компонента автоэмалей светлых цветов.

Продукты	Отвердители VIKА: ИЗУР-021, ИЗУР-022, DIUR, DIUR-EXTRA.
Дозировка	8 - 10 % от массы неразбавленной эмали "Vika-синтал"
Применение	Ввести необходимое количество отвердителя в неразбавленную эмаль и тщательно перемешать. Выдержать эмаль в течение 30 минут при комнатной температуре для удаления углекислого газа. Подготовка поверхности, разбавление, окраска, межслойная сушка согласно инструкции на эмаль.
Состав	Раствор алифатических, ароматических полиизоцианатов в органических жидкостях.

Фасовка: 0,24; 0,2; 0,08 ; 0,09 кг.

ОТВЕРДИТЕЛИ



ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА